

NEO

MANTIENE CONNESSA LA CASA

www.ankuoo.com

NEO

Interruttore Wi-Fi PRO

Con Wattmetro



Controllo remoto

Accende e spegne il tuo apparecchio elettrico da ovunque.



Energia sotto controllo

Mostra utilizzo e costi dell'energia.



Wattmetro

Mostra la potenza in tempo reale e statistiche periodiche.



Temporizzatore multi-funzioni

Conto alla rovescia, antifurto, programmato.

COSE DA SAPERE PRIMA DI USARE NEO PRO

- Accertarsi che il Router sia configurato a 2,4GHz e che il dispositivo mobile sia connesso alla medesima rete Wi-Fi.
- Assicurarsi che il dispositivo iOS/Android sia quello abbinato al NEO PRO.
- Assicurarsi che il NEO PRO sia coperto da un livello adeguato di segnale Wi-Fi.
- La sincronizzazione e tutte le funzioni del NEO PRO sono possibili solo attraverso una rete Wi-Fi connessa ad internet.
- In caso di modifiche del SSID e password, sarà necessario riconfigurare il NEO PRO.
- Non occorre configurare nuovamente il NEO PRO se viene spento o spostato da una presa all'altra.
- Il NEO PRO apparirà su tutti i dispositivi iOS/Android dotati di app presenti sulla stessa rete Wi-Fi.
- L'orologio del NEO PRO è sincronizzato con il server cloud e non con quello del dispositivo iOS/Android. Pertanto, 1 o 2 minuti di differenza rientrano nella normalità.
- In caso di aggiornamento automatico o manuale del firmware, sarà necessario configurare nuovamente il NEO PRO.

1




Leggere il codice QR per scaricare l'applicazione NEO su App Store o Google

2



Connettere il dispositivo mobile alla rete locale Wi-Fi, quindi avviare l'applicazione

3



Inserire il NEO in una presa di corrente, quindi premere e mantenere premuto il tasto ON/OFF per 5 secondi. Rilasciarlo quando la spia luminosa Wi-Fi lampeggia velocemente. L'interruttore NEO è ora pronto per la sincronizzazione.

Reset generale: Questa procedura consente di effettuare il reset generale direttamente dal NEO.

4




Assicurarsi che il dispositivo mobile ed il NEO si trovino connessi alla medesima rete Wi-Fi. Verrà richiesta la password della rete. Il processo di sincronizzazione richiede circa 15-120 secondi e dipende dalle condizioni della vostra rete Wi-Fi e dalla lunghezza della password.

5



Quando la configurazione verrà ultimata, nella schermata dell'applicazione NEO, sarà possibile comandare lo stato del NEO (ON/OFF).

6



Cliccare sull'icona dell'applicazione per accedere alle impostazioni dettagliate.



Temporizzatore - Conto alla rovescia

Accende / spegne l'apparecchiatura elettrica connessa nella presa del NEO PRO quando è trascorso il tempo assegnato.



Temporizzatore ciclico programmabile

Esegue le medesime operazioni in modo ciclico secondo gli stessi orari programmati durante la settimana per i vostri elettrodomestici.



Temporizzatore antifurto

Protegge la tua casa mediante casuali accensioni e spegnimenti di una luce collegata all'interruttore NEO PRO. Voi decidete le fasce orarie ed il numero di operazioni in un determinato periodo.


Quando questa modalità viene attivata, le altre due modalità vengono disattivate.

7




NEO è dotato di tre funzioni di temporizzazione che puoi impostare in ogni momento usando l'apposita App NEO.

8




9




Fare Click sull'icona "Energia Info" per entrare nella pagina che contiene i dettagli di consumo in tempo reale.

Mostra l'adamento della potenza in differenti cicli.

10



11



Fare Click sull'icona per vedere l'andamento delle ultime 24h.

Fare Click sull'icona per vedere l'andamento del consumo settimanale, mensile, annuale.

ANKUOO

SMARTER SOLUTION FOR LIFE

HAI BISOGNO DI MAGGIORE AIUTO ?

Visita il sito www.ankuoo.com

Per qualsiasi domanda o aiuto tecnico, visitare il sito web.

Tutti i marchi e loghi sono registrati dai rispettivi costruttori elencati. iPad, iPhone, and iPod touch sono marchi registrati negli U.S.A ed i altre nazioni. App Store è un servizio gestito da Apple Inc. Wi-Fi è un marchio registrato da Wi-Fi Alliance. Il logo "Wi-Fi CERTIFIED" è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. I loghi Android e "Google Play" sono marchi registrati da Google Inc.

Importato e distribuito da Sice S.p.A.
Via Amerigo Vespucci 2/4/6
20068 Peschiera Borromeo (Milano) Italy
V.LVSMS201407.2.0